



Rear Panel mounting
面板安裝



Weather proof enclosure mounting
防水箱安裝





Push button
按鈕開關

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
White 白色	ER506060 (PR6/V)	ER502060 (IPR6)
Black 黑色	ER506010 (PR1/V)	ER502010 (IPR1)
Green 綠色	ER506030 (PR3/V)	ER502030 (IPR3)
Red 紅色	ER506020 (PR2/V)	ER502020 (IPR2)
Yellow 黃色	ER506040 (PR4/V)	ER502040 (IPR4)
Blue 藍色	ER506070 (PR7/V)	ER502050 (IPR5)



Extended push button
突出型按鈕開關

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
White 白色	ER506080 (PS6/V)	ER502080 (IPS6)
Black 黑色	ER506090 (PS1/V)	ER502090 (IPS1)
Green 綠色	ER506110 (PS3/V)	ER502110 (IPS3)
Red 紅色	ER506100 (PS2/V)	ER502100 (IPS2)
Yellow 黃色	ER506120 (PS4/V)	ER502120 (IPS4)
Blue 藍色	ER506130 (PS5/V)	ER502130 (IPS5)



Momentary mushroom ø35
自動復位按鈕，蘑菇頭ø35

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
Black 黑色	ER506140 (PF1/V)	ER502170 (IPF1)
Green 綠色	ER506160 (PF3/V)	ER502180 (IPF3)
Red 紅色	ER506150 (PF2/V)	ER502150 (IPF2)
Yellow 黃色	ER506170 (PF4/V)	ER502190 (IPF4)
Blue 藍色	ER506180 (PF5/V)	ER502380 (IPF5)





Mushroom-push on pull off ø35
按鈕（按下及抽出式），蘑菇頭ø35

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
Red 紅色	ER506350 (PFBPT2/V)	ER502350 (IPFBPT2)



Mushroom head turn to release ø40
急停按鈕，蘑菇頭ø40

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
Black 黑色	ER506310 (PFB1/V-40)	ER502340 (IPFB1-40)
Red 紅色	ER506320 (PFB2/V-40)	ER502320 (IPFB2-40)





Mushroom head with key to release
鎖匙復位開關

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
Black 黑色	ER506390 (PFBC1/V)	ER502390 (IPFBC1)
Red 紅色	ER506400 (PFBC2/V)	ER502400 (IPFBC2)



Momentary mushroom Ø60
自動復位按鈕，蘑菇頭Ø60

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
Red 紅色	ER506200 (PF2-60/V)	ER502200 (IPF2-60)



Mushroom head turn to release Ø60
急停按鈕，蘑菇頭Ø60

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
Red 紅色	ER506300 (PFB2-60/V)	ER502300 (IPFB2-60)

Illuminated button flush guard
帶燈按鈕開關

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
White 白色	ER506690 (PRL6/V)	ER502690 (IPSL6)
Green 綠色	ER506660 (PRL3/V)	ER502660 (IPSL3)
Red 紅色	ER506650 (PRL2/V)	ER502650 (IPSL2)
Yellow 黃色	ER506670 (PRL4/V)	ER502670 (IPSL4)
Blue 藍色	ER506680 (PRL5/V)	ER502680 (IPSL5)

Illuminated extended button
突出型帶燈按鈕開關

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
White 白色	ER506790 (PSL6/V)	ER502790 (IPSL6)
Green 綠色	ER506760 (PSL3/V)	ER502760 (IPSL3)
Red 紅色	ER506750 (PSL2/V)	ER502750 (IPSL2)
Yellow 黃色	ER506770 (PSL4/V)	ER502770 (IPSL4)
Blue 藍色	ER506780 (PSL5/V)	ER502780 (IPSL5)

Illuminated mushroom Ø35
帶燈式按鈕開關，蘑菇頭Ø35

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
Red 紅色	ER506850 (PFL2/V)	ER502850 (IPFL2)



Illuminated mushroom push-on/pull off Ø35
帶燈式按鈕(按下及抽出式), 蘑菇頭 Ø35

Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
Red 紅色	ER506900 (PFLBPT2/V)	ER502900 (IPFLBPT2)

Selector switches
選擇開關



	Position 檔位	Color 顏色	Metal (Screw fixing) Part no. 金屬螺絲安裝型號	Plastic (ring mounting) Part no. 塑膠螺旋安裝型號
2 position 二檔	 90° Maintained 90度 固定式	Black 黑色	ER507000 (SNIA/V)	ER503000 (ISNIA)
	 30° Maintained 30度 固定式	Black 黑色	ER507010 (SNICD/V)	ER503010 (ISNICD)
3 position 三檔	 1 with spring return from right to center 從右復歸至中間位置	Black 黑色	ER547400 (SNICD-RD/V)	ER543400 (ISNICD-RD)
	 Maintained 固定式	Black 黑色	ER547110 (SNIE/V)	ER543110 (ISNIE)
	 2 with spring return to center 雙向歸回中間	Black 黑色	ER547520 (SNIE-RC/V)	ER543520 (ISNIE-RC)
	 1 side return to center 單向歸回中間	Black 黑色	ER547500 right (SNIE-RD/V) 右 ER547510 left (SNIE-RS/V) 左	ER543500 (ISNIE-RD) ER543510 (ISNIE-RS)

Long handle selector switch
長柄選擇開關



	Position 檔位	Color 顏色	Metal (Screw fixing) Part no. 金屬螺絲安裝型號	Plastic (ring mounting) Part no. 塑膠螺旋安裝型號
2 position 二檔	 90° Maintained 90度 固定式	Black 黑色	ER507100 (SNLIA/V)	ER503100 (ISNLIA)
	 30° Maintained 30度 固定式	Black 黑色	ER507110 (SNLIA/V)	ER503110 (ISNLICD)
	 30° Spring return 30度 歸回0位	Black 黑色	ER547600 (SNLICD-RD/V)	ER543600 (ISNLICD-RD)
3 position 三檔	 Maintained 固定式	Black 黑色	ER507120 (SNLIE/V)	ER543120 (ISNLIE)
	 2 with spring return to center 雙向歸回中間	Black 黑色	ER547720 (SNLIE-RC/V)	ER543720 (ISNLIE-RC)
	 1 side return to center 單向歸回中間	Black 黑色	ER547700 right (SNLIE-RD/V) 右 ER547710 left (SNLIE-RS/V) 左	ER543700 (ISNLIE-RD) ER543710 (ISNLIE-RS)

Key selector switches
鎖匙式選擇開關



	Position	Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
	檔位	顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺絲安裝型號
2 position 二檔	90° Maintained 90度 固定式	Black 黑色	ER547110 (SCIA/V-5)	ER543110 (ISCIA/Y)
	30° Maintained 30度 固定式	Black 黑色	ER507210 (SCICD/V-Z)	ER503210 (ISCIDIZ)
	30° Spring return 30度 歸回0位	Black 黑色	ER547030 (SCICD-RD/V-V)	ER543030 (ISCIE-RD/V)
3 position 三檔	Maintained 固定式	Black 黑色	ER507220 (SCIE/V-J)	ER503220 (ISCIE/J)
	2 with spring return to center 雙向歸回中間	Black 黑色	ER547320 (SCIE-RC/V-V)	ER543320 (ISCIE-RC/V)
	1 side return to center	Black 黑色	ER547270 (SCIE-RD/V-X) ER547310 (SCIE-RS/V-X)	ER543270 (ISCIE-RD/X) ER543310 (ISCIE-RS/Z)
	單向歸回中間	Black 黑色	ER547270 (SCIE-RD/V-X) ER547310 (SCIE-RS/V-X)	ER543270 (ISCIE-RD/X) ER543310 (ISCIE-RS/Z)

Illuminated selector switches
有燈選擇開關



	Position	Color	Metal (Screw fixing) Part no.	Plastic (ring mounting) Part no.
	檔位	顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺絲安裝型號
2 position 二檔	90° Maintained 90度 固定式	Green 綠色	ER507310 (SL3A/V)	ER503310 (ISL3A)
		Red 紅色	ER507300 (SL2A/V)	ER503300 (ISL2A)
		Yellow 黃色	ER507320 (SL4A/V)	ER503320 (ISL4A)
		Blue 藍色	ER507330 (SL5A/V)	ER503330 (ISL5A)
2 position 二檔	30° Maintained 30度 固定式	Green 綠色	ER507410 (SL3CD/V)	ER503410 (ISL3CD)
		Red 紅色	ER507400 (SL2CD/V)	ER503400 (ISL2CD)
		Yellow 黃色	ER507420 (SL4CD/V)	ER503420 (ISL4CD)
		Blue 藍色	ER507430 (SL5CD/V)	ER503430 (ISL5CD)
2 position 二檔	30° Spring return 30度 歸回0位	Green 綠色	ER547810 (SL3CD-RD/V)	ER543810 (ISL3CD-RD)
		Red 紅色	ER547800 (SL2CD-RD/V)	ER543800 (ISL2CD-RD)
		Yellow 黃色	ER547820 (SL4CD-RD/V)	ER543820 (ISL4CD-RD)
		Blue 藍色	ER547830 (SL5CD-RD/V)	ER543830 (ISL5CD-RD)
3 position 三檔	Maintained 固定式	Green 綠色	ER507510 (SL3E/V)	ER503510 (ISL3E)
		Red 紅色	ER507500 (SL2E/V)	ER503500 (ISL2E)
		Yellow 黃色	ER507520 (SL4E/V)	ER503520 (ISL4E)
		Blue 藍色	ER507530 (SL5E/V)	ER503530 (ISL5E)
	2 with spring return to center 兩邊歸回中間	Green 綠色	ER548110 (SL3E-RC/V)	ER544110 (ISL3E-RC)
		Red 紅色	ER548100 (SL2E-RC/V)	ER544100 (ISL2E-RC)
		Yellow 黃色	ER548120 (SL4E-RC/V)	ER544120 (ISL4E-RC)
		Blue 藍色	ER548130 (SL5E-RC/V)	ER544130 (ISL5E-RC)
	1 side return to center from Left 左位歸回中間	Green 綠色	ER548010 (SL3E-RS/V)	ER544010 (ISL3E-RS)
		Red 紅色	ER548000 (SL2E-RS/V)	ER544000 (ISL2E-RS)
Yellow 黃色		ER548020 (SL4E-RS/V)	ER544020 (ISL4E-RS)	
Blue 藍色		ER548030 (SL5E-RS/V)	ER544030 (ISL5E-RS)	
1 side return to center from Right 右位歸回中間	Green 綠色	ER547910 (SL3E-RD/V)	ER543910 (ISL3E-RD)	
	Red 紅色	ER547900 (SL2E-RD/V)	ER543900 (ISL2E-RD)	
	Yellow 黃色	ER547920 (SL4E-RD/V)	ER543920 (ISL4E-RD)	
	Blue 藍色	ER547930 (SL5E-RD/V)	ER543930 (ISL5E-RD)	



Illuminated button flush guard 22mm
帶燈按鈕開關

Color	Plastic (ring mounting)	
顏色	塑膠螺旋安裝型號	
White 白色	ER504690 (QPRL6)	
Green 綠色	ER504660 (QPRL3)	
Red 紅色	ER504650 (QPRL2)	
Yellow 黃色	ER504670 (QPRL4)	
Blue 藍色	ER504680 (QPRL5)	

Illuminated extended button 22mm
突出型帶燈按鈕開關

Color	Plastic (ring mounting)	
顏色	塑膠螺旋安裝型號	
White 白色	ER504790 (QPSL6)	
Green 綠色	ER504760 (QPSL3)	
Red 紅色	ER504750 (QPSL2)	
Yellow 黃色	ER504770 (QPSL4)	
Blue 藍色	ER504780 (QPSL5)	



Pilot light
指示燈

Color	Metal (Screw fixing)	Plastic (ring mounting)
顏色	金屬螺絲安裝型號	塑膠螺旋安裝型號
Green 綠色	ER507610 (S3/V)	ER503610 (IS3)
Red 紅色	ER507600 (S2/V)	ER503600 (IS2)
Yellow 黃色	ER507620 (S4/V)	ER503620 (IS4)
Blue 藍色	ER507630 (S5/V)	ER503630 (IS5)
White 白色	ER507640 (S6/V)	ER503640 (IS6)

Joystick switch
控制杆開關



	Circuit	Position	Metal (Screw fixing)
	電路圖	檔位	金屬螺絲安裝型號
2 position 二檔		with spring return to center 歸回中間0位	ER508040 M2I/V-C1+C1
		with mechanical latch in '0' position 歸回中間0位, 0位有機械鎖	ER508140 M2I/V-C1+C1/B
		without spring return to center 無復位	ER508050 M2S/V-C1+C1
		with mechanical latch in '0' position 無復位, 0位有機械鎖	ER808150 M2S/V-C1+C1/B
4 position 四檔		with spring return to center 歸回中間0位	ER508200 M4I/V-C1+C1
		with mechanical latch in '0' position 歸回中間0位, 0位有機械鎖	ER808220 M4I/V-C1+C1/B
		without spring return to center 無復位	ER508210 M4S/V-C1+C1
		with mechanical latch in '0' position 無復位, 0位有機械鎖	ER508230 M4S/V-C1+C1/B



Double flush push-buttons

雙位按鈕

Plastic (ring mounting) Part No. 塑膠螺旋安裝型號	Type 類型	Color 顏色	
ER502510	IPL2.2+3	Green-red actuator 綠 紅	
ER502530	IPL2.2+3/SIM	Green-red actuator 綠 紅	
ER502540	IPL2.2+3/SIM S-S	White-black actuator 白 黑	



Double flush / extended push-buttons

雙位按鈕 (其中1位突出)

Part No. 型號	Type 類型	Color 顏色	
ER502550	IP2.2S + 3	Green-red actuator 綠 紅	
ER502560	IP2.6S + 1S	White-black actuator 白 黑	
ER502570	IP2.2S + 3/SIM	Green-red actuator 綠 紅	
ER502580	IP2.6 + 1S/SIM	White-black actuator 白 黑	



Illuminated double flush push-button

帶燈雙位按鈕

Part No. 型號	Type 類型	Color 顏色	
ER502450	IPL2.2 + 3	Green-red actuator with white lens 綠 紅	
ER502460	IPL2.2 + 3/SIM	Green-red actuator with white lens 綠 紅	



Illuminated double flush / extended push-buttons

帶燈雙位按鈕

Part No. 型號	Type 類型	Description 描述	
ER502470	IPL2.2S + 3	Green-red actuator with white lens 綠 紅	
ER502480	IPL2.2S + 3/SIM	Green-red actuator with white lens 綠 紅	



Illuminated triple push-button with STOP in centre

帶燈三位按鈕 (中間停掣)

Part No. 型號	Type 類型	Description 顏色	
ER502490	IP3.3 + 3	Green-red actuator STOP red actuator 綠 紅	
ER502500	IP3.3 + 3/SIM	Green-red actuator STOP red actuator 綠 紅	

※ For a complete device, one or more CONTACT ELEMENTS and/or the relevant LAMPHOLDER should be added and ordered as separate items

※ 要成為完整開關，需要加上一個或多個接點或燈座 (需另外訂購)